

Systemeblad

remmers

Gevelhydrofobering met
Façade Cream 25 [basic]



SYSTEMVERWERKING



①

REINIGEN ONDERGROND

Ondergrond reinigen met gematigde hoge druk of stoomcleaner. Verwijder indien nodig alle groenaanslag.

②

IMPREGNEREN

Na volledige droging ondergrond: breng Façade Cream 25 [basic] aan met gevelroller of blokkwast.

Alle werkzaamheden dienen uitgevoerd te worden volgens de geldende wetgeving en richtlijnen.

OPMERKING:

De QR-codes verwijzen naar een verwerkingsvideo en het geldende technisch merkblad. Voor aanvullende vragen kan u terecht bij uw handelspartner.

Verwerkingsvideo



Technisch merkblad



Toegepaste producten

HYDROFUGE



Façade Cream 25 [basic]

Verbruik: ca. 1,15-0,20 l/m²

Art. nr. 0707

GEREEDSCHAP



Gevelroller FC

Art. nr. 4913

GEREEDSCHAP



Blokkwast

Art. nr. 4540