

# Systemeblad

remmers

Gevelhydrofobering met  
Façade Cream 25 [basic]



## SYSTEMVERWERKING



①

### REINIGEN ONDERGROND

Ondergrond reinigen met gematigde hoge druk of stoomcleaner. Verwijder indien nodig alle groenaanslag.

②

### IMPREGNEREN

Na volledige droging ondergrond: breng Façade Cream 25 [basic] aan met gevelroller of blokkwast.

Alle werkzaamheden dienen uitgevoerd te worden volgens de geldende wetgeving en richtlijnen.

#### OPMERKING:

De QR-codes verwijzen naar een verwerkingsvideo en het geldende technisch merkblad. Voor aanvullende vragen kan u terecht bij uw handelspartner.

#### Verwerkingsvideo



#### Technisch merkblad



# Toegepaste producten

## HYDROFUGE



### Façade Cream 25 [basic]

Verbruik: ca. 1,50-0,20 l/m<sup>2</sup>

Art. nr. 0707

## GEREEDSCHAP



### Gevelroller FC

Art. nr. 4913

## GEREEDSCHAP



### Blokkwast

Art. nr. 4540