



Power Protect First-Aid-Kit

Penész eltávolítására és a spórák azonnali megkötésére szolgáló készlet

Elérhetőség	
Mennyiség raklaponként	108
Kíszerelés	1 darab
Göngyöleg típusa	Hordtáska
Göngyölegkód	01
Terméksz.	
0679	■
A készlet tartalma: 3 doboz Power Protect First-Aid-Gel* 2 m ² antisztatikus Power Protect First-Aid-Sheet fólia 1 tekercs Kip® 328 Extra szövetszalag *Óvatosan használja a biocid termékeket. Használat előtt mindig olvassa el a címkét és a termékinformációt!	

Anyagszükséglet

Power Protect First-Aid-Gel*: kb. 2 000 ml/m²
Power Protect First-Aid-Sheet: kb: 1 m²/m²

Alkalmazási területek



- Penészsporák azonnali megkötése
- Ásványi és más alkohol-álló aljzatokon megszünteti a penészgomba-fertőzést
- Átmeneti egészségvédelem a penésztávolítási munkák során

Tulajdonságok

- Megakadályozza a helyiséglevegőbe történő spórákibocsátást
- Alkoholalapú
- Depóhatás a penész megszűnéséig
- Gyorsan és magától hat
- Mélyen hat

Termékjellemzők

Sűrűség (20 °C)	0,86 g/ml
Viszkozitás	zselés
Szag	alkoholos

A fenti értékek a termék általános értékei, a megadott körülmények változásával ezek az értékek is változhatnak.

Rendszerfelépítésben együtt használható termékek

- Power Protect First-Aid-Gel* (0684)
- Power Protect First-Aid-Sheet (4956)
- Sporenfrei* (1060)
- Power Protect [eco]-System
- SP Top SL ^[basic] (1050)
- SL Fill Q2 (2996)
- SL Fill Q3 (2997)
- Color SL (2991)
- Color SA plus (2984)


* Biocidok alkalmazásakor ügyeljen a biztonságra! Használat előtt mindig olvassa el a címkét és a használati útmutatót!

Előkészítés

- Alapfelülettel szembeni követelmények
Alkoholálló.
- Előkészítés
A nagyobb telepeket megfelelő készülékkel le kell szívni.



Feldolgozás



■ Feldolgozási feltételek

Az anyag, a környezet és az alapfelület hőmérséklete: min. +5 °C és max. + 25 °C.

Az anyagot megfelelő nyomással kell felvinni a kezelendő felületre.

Szorosan helyezzen rá megfelelő, elvezető-képes fóliát, és a peremeket körös-körül ragassza le ragasztószalaggal. Megfelelő szerszámmal egyenletesen ossza el a fólia alatt lévő anyagot.

Feldolgozási tudnivalók

A gyújtóforrásoktól távol kell tartani, elektrosztatikus feltöltődéstől védeni kell. Alkalmazza kb. 20 cm-rel a láthatóan fertőzött területen túl is.

Tudnivalók

A felhasználást követően a Power Protect First-Aid-Gelből lassan izopropanol szabadul fel. Miután az izopropanol esetlegesen gyúlékony anyagnak számít, kedvezőtlen körülmények között robbanásveszélyes alkohol-levegő keverék képződhet. Ezért kerülni kell a gyújtóforrások jelenlétét, és a helyiséget, ahol a kezelt szerkezeti elemek találhatóak, alaposan szellőztetni kell.

A gyújtóforrásoktól távol kell tartani, elektrosztatikus feltöltődéstől védeni kell.

Max. 14 nap után el kell végezni a penészeltávolítás utáni felújítást, alternatív megoldásként a felületet ismét le kell kezelni.

Max. 14 nap után a fóliát el kell távolítani és szakszerűen ártalmatlanítani kell.

A ki nem száradt anyagmaradékot szakszerűen ártalmatlanítsa.

Ügyelni kell arra, hogy a kinyomópisztoly ne melegedjen +35 °C fölé.

A vonatkozó szabályozásoktól való eltérés esetén külön megállapodás szükséges.

A tervezésnél és a kivitelezésnél mindig figyelembe kell venni a terméktanúsítványban foglaltakat.


Munkaeszközök és tisztításuk



Kézi és sűrített levegős pisztoly, tapétázó kefe

A munkaeszközöket használat után azonnal le kell tisztítani vízzel.

Tárolás/eltarthatóság



Felbontatlan, eredeti kiserelésben, hűvös, száraz és fagymentes helyen tárolva min. 12 hónapig.

Biztonság/előírások

A szállításra, tárolásra, kezelésre, továbbá az ártalmatlanításra és a környezetszennyezésre vonatkozó biztonsági információkat az aktuális biztonsági adatlap tartalmazza.

Elsősegélynyújtás

Belégzés esetén:

Gondoskodjunk friss levegőről, melegebből és adott esetben mesterséges lélegeztetésről. Tartós panaszok esetén forduljunk orvoshoz.

Eszméletvesztés esetén a szállítás stabil oldalfekvésben történjen.

Panasz esetén orvoshoz kell fordulni.

Bőrre kerülés esetén:

Azonnal mossuk le vízzel és szappannal és jól öblítsük le.

Tartós bőrirritáció esetén orvoshoz kell fordulni.

Szembe kerülés esetén:

A szemet folyó víz alatt kell néhány percig kiöblíteni, miközben a szemhéjat nyitva kell tartani. Tartós panaszok esetén orvoshoz kell fordulni.

Lenyelés esetén:

Tilos hánytatni; azonnal orvosi segítséget kell kérni.

Ártalmatlanítás

A nagyobb termékmaradékok az eredeti csomagolásban, az érvényes előírások szerint kell ártalmatlanítani. Az üres és tiszta csomagolás újrahasznosítható. Tilos a háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani. Csatornahálózatba nem juttatható.

Felhívjuk figyelmüket, hogy a fenti adatok/információk a gyakorlati tapasztalatok és a laboratóriumi vizsgálatok során megállapított referenciaértékek, ezért alapvetően csak tájékoztató jellegűek. Az említett adatok/információk tehát csak általános tájékoztatóként szolgálnak, leírják termékeinket és tájékoztatnak alkalmazásukról és felhasználhatóságukról. Kérjük, vegye figyelembe, hogy

a munka és a feldolgozás körülményei, valamint az építkezés helyszínének változatosága miatt egyedi esetek elbírálása nem áll módunkban. Kétség esetén javasoljuk, hogy végezzen próba felületkezelést, vagy forduljon kollégáinkhoz! Amennyiben a termék rendeltetésétől eltérő speciális alkalmazási módjáról vagy beépítési helyszínéről külön írásos megállapodás nem rendelkezik,

az igénybe vett szaktanácsadás vagy előírások – még ha legjobb tudásunk szerint nyújtottuk is – cégünkre nézve semmiféle kötelezettséget nem jelentenek. Minden egyéb esetben cégünk Általános Értékesítési és Szállítási feltételei érvényesek.

Új műszaki adatlap megjelenésével annak előző verziói érvényüket veszítik.