



Aqua MM-825-Mattierungsmittel

Pasta matująca do wodnych materiałów powłokowych

Formy dostawy

Ilość na palecie	288
Jedn. opak.	1 l
Kod opakowania	01
Nr art.:	
3875	■

Obszary stosowania



- [AW_HB_85]
- Nie nadaje się do matowych systemów lakierniczych
- Dla profesjonalnych użytkowników

Właściwości




- [EG_HB_82]
- [EG_HB_105]

Produkty do opcjonalnego stosowania w systemie

- Aqua CL-440-Colorlack (3802)
- Aqua SL-418-Schichtlack (5310)
- Induline DW-601 Aqua Stopp (1725)
- Induline LW-700 (3400)
- Induline LW-720 (3996)
- Aqua DL-65-Decklack PU (7200)
- Aqua DSL-55-Dickschicht-Lasur PU (7220)
- Aqua MSL-45/sm-Mittelschichtlasur UV+ (7130)
- Induline DW-610 (2482)
- Induline LW-710 (3987)
- Induline GW-310* (3385)

* Środki ochrony drewna wymagają zachowania zasad bezpieczeństwa.
Przed ich użyciem należy zawsze przeczytać etykietę produktu i informacje na jego temat!

Przygotowanie materiału



Proporcja mieszania

Dodatek do 4%

Dodawać podczas mieszania materiału lakierniczego za pomocą mieszadła Remmers Patentdisperser.

Unikać dodawania zaschniętych resztek produktu z naruszonych pojemników.

Im bardziej matowy podkład, tym mniejszy efekt matujący.



Sposób stosowania

■ Warunki stosowania

Patrz odnośna instrukcja techniczna stosowanego lakieru.

Naruszone opakowanie należy starannie zamykać, a zawartość zużyć w możliwie krótkim czasie.

Wskazówki wykonawcze

Poprzez wykonanie powierzchni próbnych należy sprawdzić kompatybilność, przyczepność do podłoża i kolor.

Dodatek tego produktu może wpłynąć na chemiczne i techniczne właściwości powierzchni lakieru.

Przykłady zastosowań

Redukcja połysku przy dodatku 4% Aqua MM-825:


Produkty	Redukcja połysku
Induline DW-601 Aqua Stopp	o około 15 - 20 jednostek
Induline LW-700	o około 10 - 15 jednostek
Induline LW-720	o około 15 - 20 jednostek
Aqua CL-440	o około 10 - 15 jednostek
Aqua SL-418	o około 10 - 15 jednostek
Aqua DSL-55	o około 10 - 15 jednostek
Aqua DL-65	o około 15 - 20 jednostek
Induline GW-310	bezbardwy i bąza C: o około 30 - 35 jednostek; baza A: o około 10 - 15 jednostek
Induline DW-610	baza A: o około 10 - 15 jednostek; baza C: o około 30 - 35 jednostek
Induline LW-710	o około 30 jednostek
Aqua MSL-45	o około 10 - 15 jednostek

Wskazówki

Do produktów nie wymienionych na liście należy dodawać tylko po uzgodnieniu z działem technicznym firmy Remmers.

Przechowywanie / trwałość

W nienaruszonym oryginalnym opakowaniu, w suchym i chłodnym miejscu zabezpieczonym przed mrozem produkt można przechowywać przez co najmniej 12 mies.



Bezpieczeństwo / przepisy



Bliższe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i postępowania się tym produktem oraz jego utylizacji zawarte są w aktualnej Karcie Charakterystyki.

Wskazówka dotycząca utylizacji

Większe resztki produktu należy usunąć w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Całkowicie opróżnione opakowania przekazać do recyklingu. Nie usuwać ze strumieniem odpadów komunalnych. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.

Prosimy wziąć pod uwagę, że powyższe dane / informacje zostały określone podczas zastosowań praktycznych lub w laboratorium i dlatego z zasady nie mają wiążącego charakteru.

W związku z powyższym informacje mają jedynie charakter ogólnoinformacyjnych wskazówek i opisują nasze produkty oraz informują o ich zastosowaniu i sposobie aplikacji. Należy przy tym uwzględnić, że z uwagi na różnorodność i wielostronny

charakter warunków pracy, stosowanych materiałów i sytuacji na placu budowy z natury rzeczy nie da się uwzględnić każdego odosobnionego przypadku. W związku z powyższym w wątpliwych przypadkach zalecamy albo przeprowadzenie prób, albo konsultację z naszą firmą. O ile nie potwierdzimy wyraźnie na piśmie przydatności lub właściwości produktów do celu wskazanego w kontrakcie,

to doradztwo lub szkolenie z zakresu techniki zastosowań są mają charakter niewiążący, w pozostałej zaś części obowiązują nasze Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostaw.

Z chwilą publikacji nowego wydania tej Instrukcji Technicznej poprzednia wersja traci ważność