

## Technische Informationen Nr. 9.4

# Lackierte Möbeloberflächen

---

Hochwertige Lacke erreichen ihre volle Beständigkeit erst nach **vollständiger Aushärtung (i.d.R. bis zu 4 Wochen)**

Die lackierten Oberflächen sollten in diesem Zeitraum nur mit **weichen, nicht fasernden Tüchern** abgestaubt werden.

Nach ca. 4 Wochen kann dann eine regelmäßige Oberflächenpflege mit einem **feuchten Tuch** vorgenommen werden.

Ist die Holzoberfläche stark verunreinigt, kann diese mit **etwas Spülmittelwasser** wirkungsvoll gereinigt werden.

Lackoberflächen nicht reiben oder scheuern;  
Mattlacke werden dadurch glänzend und die Lackierung wird statisch aufgeladen, wodurch der Staub noch mehr angezogen wird.

**Möbelpolituren** enthalten i.d.R. Öle, Silikone, Wachse oder Scheuermittel.

Diese sollten nicht eingesetzt werden, da durch deren Verwendung Verfärbungen an beschädigten Lackstellen entstehen können.

Weiterhin wird eine spätere Renovierung damit unmöglich.

Außerdem können in Kratzern und offenporigen Oberflächen graue Poren entstehen.

**Vor übermäßigen Gebrauch von Möbelpflegemitteln wird daher abgeraten.**

